

## CHICCO NEXT2ME FOREVER – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ)

### HOMOLOGACJA I CERTYFIKATY

- **Czy produkt jest certyfikowany?**

Tak, został przebadany przez niezależne laboratorium SGS - Francja, zgodnie z wytycznymi dla tego typu badania.

- **Z jakimi EU normami produkt jest homologowany ?**

Wyrób został przebadany zgodnie z procedurą dla badania typu zgodnie z poniższymi normami UE:

EN716 part 1 & 2

EN1130 : 2019

EN 16890 : 2019

NF S54-045

NF D60-300-4

- **Dlaczego bezpieczne jest używanie łóżeczka dostawnego po 6 miesiącu życia dziecka?**

Według pediatrów, jeśli niemowlęta są w stanie przedostać się do łóżka rodziców, ich zdolności motoryczne są wystarczająco rozwinięte, aby sobie z tym poradzić i nie ma z tym związanego ryzyka.

- **Czy istnieją ograniczenia wiekowe dotyczące używania każdej konfiguracji łóżeczka?**

Nie, produkt może być używany do 4 lat / 22 kg, a rodzice mogą wybrać, kiedy przejdą z jednej funkcji na drugą. Jedyny limit to **18 miesięcy** na rozpoczęcie korzystania z łóżka podłogowego.

### WAGA I WYMIARY

- **Jaka jest waga i wymiary N2M Forever?**

Waga łóżeczka w opakowaniu 20,7 kg, a wymiary to 121 L x 73,8 W x 91,1 / 108,2 H cm.

Materac ma wymiary 110 L x 58 W cm.

### KOMPATYBILNOŚĆ DOSTAWKI Z ŁÓŻKIEM RODZICÓW

- **Jakie są wymagania dotyczące kompatybilności z łóżkiem rodziców?**

Należy wziąć pod uwagę następujące wymagania:

Całkowita wysokość od podłogi do górnej części materaca powinna wynosić min. 53,5 cm i maks. 72 cm.

Wysokość od podłogi do ramy łóżka powinna wynosić maksymalnie 43,5cm.

Rama łóżka może wystawać z materaca maksymalnie na 16 cm.

Wysokość od górnej powierzchni ramy łóżka i górnej powierzchni materaca powinna wynosić min. 24,5cm.

W przypadku tapczanu lub łóżka z szufladami maksymalne wysunięcie podstawy od strony materaca nie powinno przekraczać 8 cm.

W przypadku łóżka ze stopkami wysokość od podłogi do podstawy konstrukcji łóżka może wynosić min. 20cm.

- **Jak dopasować dostawkę do łóżka?**

W przypadku tapczanu lub łóżka z szufladami wystarczy nacisnąć przyciski umieszczone nad nóżkami łóżeczka i je złożyć. Aby zwolnić nóżki, wystarczy lekko unieść konstrukcję łóżeczka.

## **MONTAŻ ŁÓŻECZKA**

- **Czy do zmontowania łóżeczka potrzebne są jakiegokolwiek narzędzia?**

Nie, do złożenia łóżeczka nie potrzebne są żadne narzędzia, łóżeczko składa się bardzo prosto i intuicyjnie. Do produktu dołączona jest bardzo czytelna Instrukcja Obsługi.

## **WIELKOŚĆ ŁÓŻECZKA**

- **Dlaczego z wymiarowego punktu widzenia Next2Me Forever jest odpowiedni dla dzieci do 4 lat?**

Materac Next2Me Forever ma 110 cm długości. Według Światowej Organizacji Zdrowia 85% małych dzieci w wieku 4 lat ma mniej niż 108 cm wzrostu.

## **MATERAC**

- **Jaka jest gęstość i grubość materaca?**

Materac ma grubość 8 cm i gęstość 2000 g / SY w górnej części i 15000 g / cm<sup>3</sup> w dolnej.

- **Czy materac jest certyfikowany? Według jakiego standardu?**

Tak, materac jest certyfikowany zgodnie z normą EN 16890: 2017.

- **Czy materac jest wystarczająco twardy dla noworodka?**

Tak, jest sztywny i zapewnia dziecku prawidłową pozycję, nie powoduje zapadania się dziecka w głąb.

- **Czy materac jest wygodny i czy jest dostosowany do wagi 4-letniego dziecka?**

Tak, jest wystarczająco mocny, a jednocześnie wygodny dla dziecka o wadze do 22 kg.

- **Czy materac jest przewiewny?**

Tak, zapewnia prawidłowy przepływ powietrza.

- **Czy pokrowiec materaca można prać?**

Tak, można prać w pralce w temperaturze 30 ° C.

- **Za 4 lata mogę chcieć wymienić materac. Czy będzie w ofercie sprzedażowej materac zapasowy ?**

Tak, zapasowy materac będzie dostępny dla tych, którzy zechcą lub będą musieli wymienić go ze względów higienicznych. Zapasowy materac będzie można dokupić za pośrednictwem oficjalnego Serwisu Chicco.

- **Z czego wykonany jest materac?**

Wykonany jest z włókna poliestrowego o dużej gęstości.

- **Czy można zastosować inny materac na oryginalny lub zamienić go na inny ?**

Niestety nie. Należy pamiętać, że zgodnie z normą EN 16890: 2017 nie jest to możliwe. Natomiast możliwa

jest wymiana na oryginalny materac producenta, który można dokupić poprzez oficjalny Serwis Chicco.

- **Czy dostępne będą akcesoria do materaca ?**

Tak, w ofercie jest dostępny ochraniacz frotte, który jest oddychający. Ochraniacz, dzięki gumkom, łatwo zamontować na materacu.

- **Czy prześcieradła od Next2Me pasują do N2M Forever?**

Nie, w ofercie są dedykowane prześcieradła do tego modelu łóżeczka. Te z innych modeli łóżeczek Next2Me będą po prostu za małe.

## **USTAWIANIE ŁÓŻECZKA WOLNOSTOJĄCEGO POD KĄTEM (REFLUKS, TRUDNOŚCI ZE SWOBODNYM ODDYCHANIEM)**

- **Czy Next2Me Forever może być ustawione pod kątem, aby była możliwa opieka nad dzieckiem w przypadku kataru czy refluksu ?**

Tak, łóżeczko można ustawić pod kątem. Należy pamiętać, że różnica poziomów między jedną i drugą stroną nie powinna przekraczać 4 poziomów.

## **ŁÓŻKO PODŁOGOWE**

- **Jak zapobiegać przesuwaniu się łóżeczka podłogowego po podłodze?**

Podstawa łóżeczka wyposażona jest w 9 antypoślizgowych wkładek, które dodatkowo zapobiegają uszkodzeniu lub zarysowaniu powierzchni podłogi.

- **Czy w tej konfiguracji można zdemontować ściankę boczną?**

Tak, jest możliwość zdemontowania tej ścianki. Przed rozpoczęciem należy zaczepić pasy bezpieczeństwa na tylnych klamrach, znajdujących się poniżej podstawy łóżeczka. Następnie można obniżyć barierkę, rozpiąć zamek błyskawiczny, aby wyjąć część z tkaniny i na koniec odłączyć barierkę od głównej konstrukcji łóżeczka.

- **W jaki sposób można samodzielnie dokonać konfiguracji w łóżeczko podłogowe?**

Najpierw przednie pasy bezpieczeństwa należy zaczepić na tylnych sprzączkach, znajdujących się poniżej podstawy łóżeczka. Następnie należy opuścić ściankę boczną, otworzyć zamek błyskawiczny, aby usunąć element z tkaniny, a na koniec barierkę można odłączyć od głównej konstrukcji łóżeczka.

- **Dlaczego w pewnym momencie należy zacząć korzystać z konfiguracji łóżka podłogowego?**

Ta funkcjonalność jest inspirowana podejściem Marii Montessori. Taka konfiguracja pozwala dziecku zwiększać swoją niezależność, umożliwiając mu samodzielne wchodzenie i wychodzenie z łóżeczka.

- **Kiedy dziecko może zacząć korzystać z łóżka podłogowego?**

Powinno to nastąpić około 18 miesiąca życia, kiedy dziecko może już prawidłowo chodzić i siadać.

- **Czy łóżeczko podłogowe ma stabilną, wytrzymałą podstawę ?**

Tak, łóżeczko ma stabilną i wytrzymałą podstawę, dzięki czemu nadaje się do ustawienia na podłodze.

- **Czy dziecko może swobodnie korzystać z łóżeczka podłogowego?**

Tak, bok łóżeczka jest całkowicie otwarty i od tej strony dziecko bez przeszkód, swobodnie korzysta z łóżeczka. Wchodzi do niego i wychodzi.

- **Jak zdemontować nogi?**

Wystarczy wyciągnąć je maksymalnie na zewnątrz, a po zwolnieniu blokady na nogach bez podziałki (nogi, na których nie ma wskaźników wysokości poziomów) wysunąć je całkowicie z ramy.

## **MECHANIZM ŚCIANKI BOCZNEJ**

- **Jak to działa?**

Ściankę boczną można otworzyć WYŁĄCZNIE wtedy, gdy łóżeczko jest prawidłowo przymocowane do łóżka rodziców za pomocą dołączonych pasów. Tylko po pociągnięciu pasów i wpięciu ich w 2 klamry umieszczone w dolnej części panelu przedniego można zwolnić mechanizm ścianki bocznej i opuścić ją w dół.

- **Jaki jest jego główny cel?**

Mechanizm uniemożliwia opuszczenie bocznej ścianki, gdy jest używana jako tradycyjne łóżeczko wolnostojące czyli kiedy nie jest przymocowane do łóżka. Chroni to dziecko przed wypadnięciem z łóżeczka.

## **ŚCIANKA BOCZNA**

- **Czy zapięcie blokujące ściankę boczną, w momencie gdy jest podniesiona, wytrzyma nacisk podciągającego się dziecka?**

Tak. Opuszczenie ścianki bocznej wymaga użycia siły i dodatkowo wciśnięcia przycisku, umieszczonego na zewnątrz łóżeczka, poza zasięgiem dziecka, podobnie jak jest to rozwiązane w Chicco Next2Me Magic. Dodatkowo sprężyna wewnątrz bariery jest bardzo twarda, więc dziecko nie może jej wcisnąć, nawet jeśli jest odblokowana.

- **Czy można zdjąć i wyprać tkaninę ze ścianki bocznej?**

Nie, tej części (wyłącznie – pozostałą tapicerkę można) nie można jej zdjąć i wyprać. Można ją tylko przecierać na konstrukcji.

## **WYDŁUŻONY OKRES KORZYSTANIA Z FUNKCJI ŁÓŻECZKA DOSTAWNEGO**

- **Jakie są korzyści z dłuższego spania dziecka w łóżeczku dostawnym?**

Chicco Next2Me Forever daje rodzicom całkowitą swobodę wyboru, dzięki czemu mogą oni korzystać z co-sleepingu tak długo, jak tego potrzebują. Sen nocny dziecka w wieku 6 miesięcy i później może być nadal nieco skomplikowany zarówno dla rodziców, jak i dla niemowląt. Wiele dzieci budzi się w nocy kilka razy, a niektóre z nich nadal są karmione piersią, więc dłuższe korzystanie z dostawki może być naprawdę wygodne dla rodziców.

- **Jak certyfikowany jest produkt do 4 lat?**

Łóżeczko Next2Me Forever spełnia główne wymagania normy EN 716.

- **Dlaczego można bezpiecznie stosować dostawkę dla dziecka po 6 miesiącu życia? Co się stanie, jeśli dziecko wsunie się do łóżka rodziców po 6 miesiącu?**

Według pediatrów, jeśli niemowlęta są w stanie przenieść się do łóżka rodziców, ich zdolności motoryczne są wystarczająco rozwinięte, aby sobie z tym poradzić i nie ma z tym związanego ryzyka.

## **TAPICERKA**

- **Czy tapicerkę można zdjąć i prać w pralce?**

Tak, tapicerkę można zdjąć i uprać w pralce w temperaturze 30 °, z wyjątkiem ścianki bocznej, z której nie należy zdejmować obicia do prania, a jedynie czyścić szmatką.

- **Z jakiej tkaniny została wykonana wewnętrzna część łóżeczka?**

Jest to miękka, bawełniano-poliestrowa tkanina.

#### **TORBA PODRÓŻNA**

- **Czy jest w zestawie z łóżeczkiem torba podróżna?**

W modelu Forever, inaczej niż we wszystkich pozostałych łóżeczkach Chicco Next2Me torba podróżna nie jest dołączona. Łóżeczko Next2Me Forever nie posiada funkcji łóżeczka podróżnego ze względu na znaczące wymiary i wagę. W tym wypadku zatem torba podróżna jest zbędna.

#### **EKSPOZYCJA PRODUKTU W SKLEPIE**

- **W jaki sposób sprzedawca może zaprezentować łóżeczko w konfiguracji dostawki w punkcie sprzedaży?**

Należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania. Należy pociągnąć 2 zintegrowane z podstawą łóżeczka pasy maksymalnie do tyłu i wpiąć je w klamry umieszczone w tylnej części łóżeczka.

Link do Instrukcji Obsługi łóżeczka Chicco Next2Me Forever znajduje się [TUTAJ](#).